




Lewood



Fissaggio gambe/ Legs fixing




Top trasparenti/Transparent top



N.B. Qualora vi siano difficoltà nel fissaggio del top allentare le viti della fase ② fino a permettere un po' di movimento alle gambe. Una volta posizionato il top completare il serraggio delle viti.

Top non trasparenti/Not transparent top



N.B. In case of difficulties when securing the top, loosen the screws in Step ② until the legs are able to slightly move. Once the top is in place complete the tightening of the screws.